

■ Befüllanleitung für Brother LC-123/125/127/129 Patronenversion: Original LC-223/225/227/229

br_rf_12x_22x.pdf - Version 1.0



Grundsätzlich gilt:

- Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Füllnadel-Schutzkappe

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **2** vor sich.
2. Ziehen Sie eine Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte auf, ziehen Sie etwas Luft nach und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
3. Stecken Sie die volle Tintenspritze **ohne Füllnadel** in den Tintenauslass **3**. Drücken Sie die verschlossene Seite der Füllnadel-Schutzkappe dauerhaft gegen den Luftstutzen in der Öffnung oberhalb des Tintenauslasses **4**.
4. Befüllen Sie nun sehr langsam die Patrone, bis das Sichtfenster **S** vollständig befüllt ist **5**.
5. Entfernen Sie die Füllnadel-Schutzkappe und ziehen Sie die Tintenspritze langsam aus dem Tintenauslass.

Sollte sich im Sichtfenster **S** der Patrone eine Luftblase befinden, kippen Sie die befüllte Patrone kurz nach rechts, so dass die Luftblase entweichen kann.

Setzen Sie den Chip auf der Patrone gegebenenfalls mit dem separat erhältlichen Chipresetter zurück.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Brother LC-123/125/127/129 Patronenversion: Kompatibel

LC-223/225/227/229

br_rf_12x_22x.pdf - Version 1.0



Grundsätzlich gilt:

- Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **3** vor sich.
2. Ziehen Sie eine Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte auf, ziehen Sie etwas Luft nach und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
3. Stecken Sie die volle Tintenspritze **ohne Füllnadel** in den Tintenauslass **3**.
4. Befüllen Sie nun sehr langsam die Patrone, bis die Patrone fast vollständig befüllt ist. Bitte beachten Sie, das Luftloch **L** während des Befüllvorgangs geöffnet zu halten, damit die überschüssige Luft in der Patrone entweichen kann.
5. Ziehen Sie die Tintenspritze langsam aus dem Tintenauslass.

Sollte sich im Sichtfenster **S** der Patrone eine Luftblase befinden, kippen Sie die befüllte Patrone kurz nach rechts, so dass die Luftblase entweichen kann.

Setzen Sie den Chip auf der Patrone gegebenenfalls mit dem separat erhältlichen Chipsetter zurück.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!