



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nicht nur für die abgebildete Patronenbauform, sondern auch für ähnliche Patronen für Brother.
- Die Patrone sollte noch nicht komplett leergedruckt sein.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der SimpleInk Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Spezialbohrer
- 2 Stücke Klebefilm, 1 Stück Isolierband o.ä. (nicht im Set enthalten)

Der Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie die aufgesetzte Kunststoff-Kappe **1** und kleben Sie die Tintenauslass-Öffnung an der Unterseite der Patrone mit einem Streifen Klebefilm dicht ab.
2. Durchbohren Sie mit dem Spezialbohrer den silbernen / kleineren Aufkleber über dem Schwamm bzw. über der Tintenkommer.



Durchbohren Sie keinesfalls das Gehäuse oberhalb des Hohlraums an der abgeschrägten Seite der Patrone. In diesem Fall entweicht die Tinte während des Befüllvorgangs an der Unterseite der Patrone.

3. Ziehen Sie eine Tintenspritze mit Tinte auf, stechen Sie die Füllnadel durch das gebohrte Loch und füllen Sie langsam die Patrone bis eine Sättigung des Schwammes zu sehen ist bzw. bis die Tintenkommer gefüllt ist (je nach Bauform).
4. Entgraten Sie wenn nötig das Bohrloch und verkleben Sie es luftdicht mit einem Stück Klebefilm - besser: Isolier- oder Gewebefilm.
5. Entfernen Sie das Stück Klebefilm von Tintenauslass und setzen Sie die Patrone wieder in Ihren Drucker. Sollte der Drucker die Patrone weiterhin als leer kennzeichnen, kleben Sie ein Stück blickdichten Klebefilm wie auf Bild zu sehen um die Schräge der Patrone.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!