

■ Befüllanleitung für Brother Patronen No. 900

Für Brother MFC 210 und kompatible

rf_mfc210 - Version 1.4



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete und ähnliche Patronenbauformen.

Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Bohren Sie mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug ein Loch in die Ecke des Deckels der Patrone, auf der Seite des Herstellerlogos **2**.
2. Füllen Sie die Patrone bis maximal 1 cm unter dem Rand **3** (F). Füllen Sie keinesfalls mehr Tinte ein, da sich im Inneren der Patrone ein Überlauf befindet, der die überschüssige Tinte in den Drucker fließen lässt.
3. Kleben Sie das Füllloch mit einem Stück Klebeband zu. Drücken Sie das Klebeband mit dem Fingernagel gut an.

Sollte die Patrone nicht erkannt werden, ist der Schwimmer im Inneren der Patrone eventuell beschädigt worden. In diesem Fall ist die Patrone zu ersetzen.

Eventuell muss der Tintenfüllstandsanzeiger manuell zurückgesetzt werden. Das geschieht folgendermaßen:

Rufen Sie den Service Modus des Druckers auf, indem Sie innerhalb von 2 Sekunden nacheinander die folgenden Tasten drücken: *, 2,8,6,4; oder indem Sie den Netzstecker ziehen, dann die „Menü/Eingabe“-taste drücken und den Netzstecker bei gedrückter Taste wieder einstecken. Im Display des Gerätes erscheint nun „maintenance“ (Wartung) und es können folgende Testprogramme aufgerufen werden:

- 01 = reset
- 10 = softswitch
- 32 = sensor check
- 55 = scanner Weissabgleich
- 82 = Fehlercode
- 91 = reset ohne speichern
- 99 = ende

Nach Eingabe des Softswitches (10) erscheint im Display „WSW00“. Ändern Sie „00“ in „31“, hier finden Sie die Möglichkeit, den Inksensor zu resetten. Setzen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die 4. Stelle von links von „0“ auf „1“, bestätigen Sie mit „Eingabe/Menü“ und verlassen sie dann das Menü mit der Tastenkombination „99“.

Der Tintenfüllstandsanzeiger ist nun dauerhaft ausgeschaltet. Bitte füllen Sie Ihre Patronen ab jetzt regelmäßig, damit sie nicht leergedruckt werden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!