

■ Befüllanleitung für Brother Patronen LC-970, 1000

Für Brother DCP-130, DCP-135 und kompatible, Patronenversion: Original

br_rf_970 - Version 2.1



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für alle 4 Farben der abgebildeten Original-Patronen-Bauform.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Original Patronen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Schraubendreher o.ä.

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Öffnen Sie die Patrone indem Sie mit einem Schraubendreher o.ä. die Patrone aufhebeln siehe Kreis Bild **1** und Bild **2**. Mehrere Halterungen brechen bei diesem Vorgang; sie werden jedoch später oder für das weitere Drucken nicht benötigt!
2. Kleben Sie zuerst ein Stück transparenten Klebefilm an die Position für das Füllloch (siehe Kreis in Bild **3**). Ziehen Sie die Tintenspritze mit aufgesteckter Füllnadel mit Tinte auf und stechen Sie sie durch die Folie, wie in Bild **3** und **4** zu sehen.
3. Halten Sie die Patrone schräg, wie in Bild **4** und füllen Sie sehr langsam die Tinte ein.

Füllen Sie die Patrone nie komplett voll.
4. Kleben Sie das Füllloch nach dem Befüllen mit einem Stück Klebefilm gut ab! Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein. Hierfür ist ein erneutes Anbringen der Kunststoffabdeckung nicht erforderlich!



Aufgrund des komplexen Aufbaus der Original-Patronen sowie der Schwierigkeiten die bei deren Befüllung auftreten können (gebrochene Gehäuse, beschädigte Innen-Folien etc.), empfehlen wir Ihnen den Kauf der einfach zu befüllenden kompatiblen Patronen oder Leerpatronen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Brother Patronen C970, C1000

Für Brother DCP-130, DCP-135 und kompatible, Version 1

br_rf_970 - Version 2.1



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für alle 4 Farben der abgebildeten Patronen-Bauform.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
2. Halten Sie die Patrone wie auf Bild [2](#) und stecken Sie die befüllte Tintenspritze in den Tintenauslass der Patrone.
3. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung entweichen muss.
4. Drehen Sie die Patrone wieder wie auf Bild [1](#). An der transparenten Seite erkennen Sie den aktuellen Tinten-Füllstand. Sobald die Patrone 3/4 befüllt ist oder sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen, stoppen Sie den Befüllvorgang. Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Brother Patronen C970, C1000

Für Brother DCP-130, DCP-135 und kompatible, Version 2

br_rf_970 - Version 2.1



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für alle 4 Farben der abgebildeten Patronen-Bauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Spritze.
2. Halten Sie die Patrone wie auf Bild [3](#) bzw. Bild [4](#) und stecken Sie die befüllte Tintenspritze in den Tintenauslass der Patrone.
3. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung entweichen muss.
4. Drehen Sie die Patrone wieder wie auf Bild [1](#). An der transparenten Seite erkennen Sie den aktuellen Tinten-Füllstand. Sobald die Patrone 3/4 befüllt ist oder sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen, stoppen Sie den Befüllvorgang. Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!