

# ■ Befüllanleitung für Brother LC-123/125/127/129 Patronenversion: Leerpatrone SimpleInk LC-223/225/227/229

br\_si\_12x\_12x.pdf - Version 1.0



## Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Der Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie sowohl den farbigen Füllstopfen **F** als auch den transparenten Luftstopfen **L** aus der Stirnseite der Leerpatrone.
2. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte.
3. Halten Sie die Patrone aufrecht, wie auf Bild **3** und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam, gerade und vorsichtig in das Füllloch **F** der Patrone.
4. Befüllen Sie die Patrone nun langsam mit Tinte **4** bis ca. 5 mm unterhalb der Öffnung **5**.
5. Verschließen Sie nun das Füllloch **F** wieder mit dem Füllstopfen und setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein. Das Luftloch **L** bleibt offen!

Sollte sich im Sichtfenster **S** der Patrone eine Luftblase befinden, kippen Sie die befüllte Patrone kurz nach rechts, so dass die Luftblase entweichen kann.

## Vor dem nächsten Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!