

■ Befüllanleitung für Lexmark Patrone No. 1

Für Lexmark Z735, X2310, X2350 und kompatibel

rf_1 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Keine Farbe (CMY) darf komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bei Patronenbauformen mit kleinen Löchern im Deckel müssen diese mit dem Spezialwerkzeug aufgebohrt werden **2**.
2. Füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel mit Tinte **3** **4** (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan). Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **5**.

Nachdem Sie die Patrone zurück in den Drucker gesetzt und einen neuen Druckauftrag gestartet haben, werden Sie aufgefordert, eine Ausrichtungsseite zu drucken. Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken, erscheint die Meldung so lange, bis die Ausrichtungsseite gedruckt wurde.

Der Tintenfüllstandsanzeiger zeigt von nun an immer einen niedrigen Tintenfüllstand an. Füllen Sie die Patrone rechtzeitig nach um zu verhindern, dass die Patrone leergedruckt wird.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!