

■ Befüllanleitung für Leerpatronen C-550, C-551

Befülltechnik: Pumpen

ca_si_550_551 - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Simplelnks sind ca. 20 mal befüllbar.
- Bewahren Sie die orange-farbenen Halter auf!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze (pro Farbe)
- 1 Füllnadel (pro Farbe)

Der erste Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie den farbigen Füllstopfen der Patrone.
2. Ziehen Sie eine Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte auf.
3. Befüllen Sie den Tank - wie auf Bild [2](#) zu sehen - fast vollständig.
4. Entfernen Sie die Füllnadel von der leeren Tintenspritze und stecken Sie sie vorsichtig (sehr eng) in das Füllloch der Leerpatrone [3](#).
5. Ziehen Sie nun den Kolben langsam bis zur Hälfte nach oben [3](#) und lassen ihn wieder los. Das kurzzeitige Vakuum zieht die Tinte nun automatisch in den Schwamm. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Schwamm zu ca. zwei Dritteln gesättigt ist. Sobald der Flüssigtank fast leer ist, können Sie weitere Tinte einfügen und fortfahren [4](#).
6. Setzen Sie nun den Füllstopfen wieder ein, entfernen Sie den orange-farbenen Halter über einem Stück Küchenpapier o.ä. und entfernen Sie den gelben Versiegelungsstreifen [5](#). Warten Sie ggfs. bis die Patrone nicht mehr tropft und setzen Sie sie in das Gerät ein.

Die nachfolgenden Befüllvorgänge:



1. Befestigen Sie den orange-farbenen Halter wieder an der Patrone, **bevor** Sie den Füllstopfen entfernen!
2. Befüllen Sie den Tintentank mit der entsprechenden Tinte.
3. Setzen Sie den Füllstopfen wieder in die Füllöffnung, entfernen Sie erst dann den orange-farbenen Halter und setzen Sie die Patrone wieder in das Gerät ein.



TIP: Beschriften Sie vor dem ersten Befüllvorgang die 5 orange-farbenen Halter und Tintenspritzen mit einem wasserfesten Marker mit der jeweiligen Farbe: C, M, Y, K schmal, K breit um Farbvermischungen zu vermeiden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!