

■ Befüllanleitung für SimpleInks C-1500 & C-2500

Für Canon Maxify

si_1500_2500 - Version 1.0

1



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!

2a



Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)
- 1 Füllnadel pro Farbe (im Nachfüllset enthalten)

Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie den Füllstopfen aus dem Füllloch.
2. Ziehen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte auf.
3. Halten Sie die Patrone wie auf Bild [2a](#) (C-2500) und [2b](#) (C-1500) zu sehen und füllen Sie sie langsam auf. Wiederholen Sie die Schritte, bis die Patrone komplett befüllt ist.
4. Setzen Sie den Füllstopfen wieder ein, entfernen Sie den gelben Versiegelungsstreifen und setzen Sie die Patrone in das Gerät ein.

2b



3



Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!